

TILLYKKE MED DIT NYE VILDMARKSBAD

Kære kunde

Tillykke med dit nye Cold Hawaii Vildmarksbad.

Forude venter der mange år med helt unikke oplevelser i naturen under åben himmel.

For at du får de optimale oplevelser med dit Cold Hawaii Vildmarksbad anbefaler vi, du læser denne guide grundigt igennem inden du tager dit Cold Hawaii Vildmarksbad i brug.

Vi beder dig samtidig huske, at træ er et levende materiale, som kræver din opmærksomhed løbende.

Varme hilsner

Cold Hawaii Vildmarksbad

The logo is centered within a dark green semi-circle. It features a white outline of a hot air balloon above the text.

**COLD HAWAII
VILDMARKSBAD
& SAUNA**

INFORMATION OM OG GUIDE TIL DIT NYE COLD HAWAII VILDMARKSBAD

Træ

Træet i dit vildmarksbad er af sorten Sibirisk gran (dimension 42 mm). Ved at bruge denne træsort sikrer vi de helt optimale forhold mellem konstruktion, ydelse og holdbarhed ligesom det ikke er nødvendigt at bruge isolering.

Ovn

Ovnen er lavet af aluminium. Ovnens front er rustfri stål.

Placering

Under bunden af dit Cold Hawaii Vildmarksbad, er der tre vanger som gør at vildmarksbadet altid automatisk vil være hævet 5 cm over jorden.

Dit Cold Hawaii Vildmarksbad skal placeres på et fast underlag. Under hver vange kan du placere eksempelvis tre fliser. Herudover kan du bruge kiler, for at sikre, at vandet løber over mod afløbet. Dette kræver en meget lille højdeforskel. Hvis dit vildmarksbad placeres på fliser eller træterrasse eventuelt med kiler, vil der altid kunne cirkulere luft under badet. På denne måde mindskes risikoen for råd.

Tøndebånd

Det er vigtigt du sikrer tøndebåndene altid er placeret korrekt. Det nederste tøndebånd skal være placeret ca. 10 cm fra underkanten. Det øverste tøndebånd ca. 10 - 11 cm fra overkanten.

For spænding af tøndebånd, kan du bruge to svensknøgler. Tøndebåndene skal spændes indtil de er så faste, at de ikke kan rokkes.

Tøndebåndene skal efterspændes efter 2 uger, efter 1 måned og derefter hver 3. måned.

Ved varmetemperaturer over 20 grader i mere end 7 dage, skal du efterspænde tøndebåndene en gang om ugen.

Ved mangelfuld spænding af tøndebåndene, kan der opstå revner i coaten. Vi har altid coat reparationssæt på lager.

Garantien dækker ikke ved mangelfuld efterspænding.

Montering

- Badet rulles på plads på regler eller lægter. OBS: model Søndervig skal bæres på plads (4 - 6 mand)
- Badet placeres på træterrasse eller fliser
- Aluminiums flangerne monteres inde i badet med silicone (fire stk. skruer på hver flange)
- De to bænke skrues på
- De sorte rør påsættes flangerne. Sæt de sorte rør fast med to spændebånd på hver og stram disse
- Vandpåfyldning kan nu påbegyndes

Påfyldning/opfyldning af vand

Du skal forvente følgende tidsforbrug, når vildmarksbadet skal fyldes op:

- Ved brug af "normal" vandslange med "standard" vandtryk i helårshus (ca. 1 ¼ time)

Når karret er fyldt over det øverste hul, stoppes vandpåfyldning. Herefter lægges låget og/eller pressing på. Optænding i ovnen kan nu påbegyndes.

Hvis du benytter almindelig vandslange, anbefaler vi, at du tilkøber vores påfyldningsstuds-/afløbssæt. Med dette kan du tilslutte vandslangen til ovnen. Cold Hawaii Vildmarksbadet kan således fyldes via ovnen - nemt og komfortabelt.

Behandling af vand

Biologisk vandrens

Hvis du vælger at benytte vores biologiske vandrens, vil du efter endt badning kunne genbruge vandet. Vi har Fødevarerstyrelsens godkendelse på at produktet ikke forurener. Du vil derfor trygt kunne genanvende vandet til eksempelvis vanding af blomster, græsplæne, frugttræer og/eller grønsager.

Salt

Du må gerne bruge salt i dit vildmarksbad. Vi anbefaler brug af hanesæt og eventuelt ekstra fittings (kontakt os for pris).

Klor

Ovnen tåler klor.

Af hensyn til at undgå misfarvning samt af generelle sundheds- og miljømæssige årsager anbefaler vi dog IKKE brugen af klor.

Optænding og benyttelse af badet

Du må ALDRIG tændes op i ovnen uden at have sikret dig, der er vand i hele systemet. For at tjekke om der er vand på, åbnes ventilen bag på ovnen kortvarigt (OBS: vandet skal være fyldt op over øverste hul). Hvis der herefter løber vand ud af ventilen, er der vand i hele systemet

Før optænding skal karret og ovnen være fyldt med vand. Karret skal være fyldt til op over øverste hul, da der ellers vil kunne ske en deformation af ovnen pga. varmeophobning.

Under optænding skal askeskuffen stå 10 cm åben. Når ilden har fået fat, lukkes askeskuffen til, så den nu kun har 2 – 3 cm åbning. Ovnlågen skal altid holdes lukket.

Vi anbefaler du benytter oventørret brænde fra Cold Hawaii Vildmarksbad. På den måde undgår du sort røg.

Der må ikke bruges briketter. Ovnens risikerer at revne og garantien dækker ikke, hvis ovnen revner. Der må IKKE uautoriserede fittings, slanger, materialer, andre materialer eller dimensioner, da dette kan beskadige ovnen. Garantien dækker i så fald ikke.

Opvarmningstid:

Ø140 – Ø160	Ca. 2 timer
Ø180	Ca. 2,5 timer
Ø200	Ca. 3 timer

Forskellige forhold vil kunne have indvirkning på opvarmningstiden. Eksempelvis følgende:

- blæst og/eller temperaturer under +5 grader
- brug af vådt brænde
- manglende påfyldning af brænde
- manglende omrøring i vandet, hver gang du påfylder brænde
- manglende brug af låg eller presenning
- ovn og/eller bad ikke er 100% i vater
- slangerne er over 100 cm, så der bliver for meget modstand
- ovnen står vinkelret på - det må den ikke, den skal stå lige på
- Brug af træsorterne eg og bøg vil forlænge opvarmningstiden med 100 – 150 %.

Efter brug

Vi anbefaler, at du efter brug straks hælder vandet fra, så ovnen dermed bliver skyllet igennem, ikke tager skade og risikoen for bakteriedannelse dermed også reduceres.

Badet må ALDRIG tømmes, hvis der er flammer eller brænde i ovnens brændkammer.

Vandets holdbarhed kan forlænges ved at tilføje vores biologiske vandrens "Cold Clean".

Vedligeholdelse

Sommer

Uanset hvilken af vores modeller du har købt, fraråder vi at du lader karret stå uden vand i løbet af sommeren. Ved direkte sollys og høje temperaturer kan træet have tendens til at tørre ud. Sker dette, vil det medføre tab af vand og dermed forringelse af træets fibre og elasticitet.

Model Klitmøller, som er vores coatede serie, vil kortvarigt kunne tømmes og stå uden vand (ca. 5 - 7 dage). På denne måde forlænges bænkenes holdbarhed og eventuelle bakterier udtørres.

Vinter

Ved vejrtemperaturer under 0 grader, er det vores anbefaling at tømme badet for vand. Hvis der står vand i karret, vil der være risiko for at vandet ender i én stor isklump. Ovnens kan IKKE tømme en isklump op.

Hvis vejrtemperaturen kommer under 0 grader, må der ALDRIG være vand i ovnen.

Vi anbefaler, at du gør ét af følgende:

- Hælder alt vandet fra badet og fra ovnen, eller
- Kommer frostpropper i de to huller i badet, hvorefter ventilen i ovnen åbnes og ovnen drænes for alt vand. Husk at tage frostpropperne ud, inden du tænder op i ovnen igen. Ovnen skal være omkranset af vand og hanerne skal drejes, inden du tænder op i ovnen, så vandet omkranser ovnen. Sker dette ikke vil ovnen kunne smelte og garantien dækker ikke, eller
- Påsætter haner på de sorte rør. Hanerne kan bestilles i vores webshop og du kan selv montere dem eller bestille os til at gøre det.

Indvendig rengøring af dit vildmarksbad

Ved rengøring benyttes koldt vand, tilført 3 dråber opvaskemiddel. Brug f.eks. en autobørste eller svamp. Skyl efter med vand.

De sorte rør skal rengøres med sæbe én gang årligt. Ovnen skylles igennem og vendes på hovedet flere gange for at alt ”dovent” vand, der måtte samle sig i bunden af ovnen, kan løbe fra. Forud for genmontering tørres de sorte rør indvendigt og smøres med siliconespray eller lignende.

Et vildmarksbad må aldrig behandles på anden vis indvendigt.

Udvendig vedligeholdelse af dit vildmarksbad

Cold Hawaii Vildmarksbad skal oliebehandles én gang årligt. Vi anbefaler, at du bruger Cold Hawaii Vildmarksbads eget olie og påfører dette drøjt med pensel. Overskydende olie tørres af med en fnugfri klud.

Ved at bruge vores olie regelmæssigt 1 gang årligt, kan der ikke gro alger på karret. Ved regelmæssig oliebehandling med vores olie, er det ikke nødvendigt at afrense eller slibe inden påføring af olie.

Særligt for modellerne: Esbjerg og Hvide Sande

Disse modeller kan forekomme at være utætte ved levering.

Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende:

1. dag: fyld karret med vand helt op til kanten
2. dag: fyldes op med vandet til det når samme sted igen

Er karret fortsat meget utæt løsnes metalbåndene lidt. Lad metalbåndene være løsnet i ca. 2 timer, således vandet kan flyde gennem og spænd herefter metalbåndene igen.

Fyld herefter vandet op igen på dag 2, 3, 4, 5 og 6.

Herefter bør Vildmarksbadet være tæt/næsten tæt.

Hvis du mod forventning fortsat oplever utæthed, kan det skyldes metalbåndene skal efterspændes med to svensknøgler.

Hvis dette ikke afhjælper utætheden, skal badet tømmes helt for vand. Metalbåndene løsnes, hvorefter der skiftevis slås let med en gummihammer på metalbåndene og spændes – i alt tre gange.

Herefter fyldes badet med vand op til kanten. Nu burde badet være tæt efter 3 - 5 dage

Hvis vejrtemperaturen er meget varm, kan processen dog tage længere tid.