

VEJLEDNING TIL MONTERING AF SOVESÆT TIL SAUNA

Sovesættet består af:

- Løst gulv, lige bænke i sauna
- 3 vanger tilpasset bænkene
- 6 permanente klodser
- 6 lukke-klodser med for-borede huller
- Skruer
- Spændeskive til lukkeklodser

Du skal bruge:

- Skruemaskine
- Torx 20 bit
- Tømmestok
- Blyant

Fremgangsmåde:

1. Forberedelse af gulvet. Er gulvet forberedt til sovesæt (løst), gå videre til 2)

- Skru gulvet i saunaen løs – torx 20, 6 stk. skruer
- Kan gulvet ikke tages direkte op, skal der bruges en sav, fx en cutter, der saver bunden over ved ovnen, så gulvet kan tages op
- Når gulvet er taget op, saves der 3-4 cm af, så er det lettere at få op/ned igen

2. Montering af sovesæt

- Løft gulvet op
- Mål gulvets tykkelse i siderne (gulvet er tykkere i midten)
- Sæt en blyantstreg det målte antal cm nede på de 6 stivere, som holder bænkene
- Monter de 6 permanente klodser så oversiden af klodsen er ved blyantstregen, klodserne skrues fast med de længste skruer
- Læg vangerne på de permanente klodser og monter lukkeklodsen på den permanente klods således at man forhindrer vangen i at falde ned
- NB! Spændeskiven skal monteres så den er mellem lukkeklodsen og den permanente klods
- Når vangerne ikke benyttes, passer de ind under bænkene – og derefter kan de let og hurtigt monteres, når sovesættet skal i brug.

Se billeder, der medfølger.

God fornøjelse!