

TILLYKKE MED DIT NYE VILDMARKSBAD

Kære kunde

Tillykke med dit nye Cold Hawaii Vildmarksbad.

Forude venter der mange år med helt unikke oplevelser i naturen under åben himmel.

For at du får de optimale oplevelser med dit Cold Hawaii Vildmarksbad anbefaler vi, du læser denne guide grundigt igennem inden du tager dit Cold Hawaii Vildmarksbad i brug.

Vi beder dig samtidig huske, at træ er et levende materiale, som kræver din opmærksomhed løbende.

Varme hilsner

Cold Hawaii Vildmarksbad

The logo is a dark green semi-circle at the bottom of the page. Inside the semi-circle, there is a white outline of a hot air balloon. Below the hot air balloon, the text "COLD HAWAII VILDMARKSBAD & SAUNA" is written in white, bold, uppercase letters.

**COLD HAWAII
VILDMARKSBAD
& SAUNA**

INFORMATION OM OG GUIDE TIL DIT NYE COLD HAWAII VILDMARKSBAD

Træ

Træet i dit vildmarksbad er af sorten Sibirisk gran (dimension 42 mm). Ved at bruge denne træsort sikre vi de helt optimale forhold mellem konstruktion, ydelse og holdbarhed ligesom det ikke er nødvendigt at bruge isolering.

Ovn

Ovnen er lavet af aluminium. Ovnens front er rustfrit stål.

Placering

Under bunden af dit Cold Hawaii Vildmarksbad, er der tre vanger som gør at vildmarksbadet altid vil være hævet 5 cm over jorden.

Dit Cold Hawaii Vildmarksbad skal placeres på et fast underlag. Under hver vange kan du placere eksempelvis tre fliser. Herudover kan du bruge kiler, dette for at sikre, at vandet løber mod afløbet, dette kræver en meget lille højdeforskel. Hvis dit vildmarksbad placeres på fliser eller træterrasse eventuelt ned kiler, vil der altid kunne cirkulere luft under badet. På denne måde mindskes risikoen for råd.

Tøndebånd

Det er vigtigt du sikre tøndebåndene altid er placeret korrekt. Set nederste tøndebånd skal være placeret ca. 10 cm fra underkanten. Det øverste tøndebånd ca. 10 - 11 cm fra overkanten.

For spænding af tøndebånd, kan du bruge to svensknøgler. Tøndebåndene skal spændes indtil de er så faste, at de ikke kan rokkes.

Tøndebåndene skal efterspændes efter 2 uger, efter 1 måned og derefter hver 3. måned. Ved mangelfuld spænding af tøndebåndene, kan der opstå revner i coaten. Vi har altid coat reparationsset på lager.

Garantien dækker ikke ved mangelfuld efterspænding.

Montering

- Badet rulles på plads på regler eller lægter. OBS: model Søndervig skal børes på plads (4 - 6 mand)
- Badet placeres på træterrasse eller fliser.
- De sorte rør påsættes flangerne, spænd dem fast med de medfølgende spændebånd (to stk. til hver rør) og stram dem til.
- Vandpåfyldning kan nu påbegyndes

Påfyldning/opfyldning af vand

Du skal forvente følgende tidsforbrug når vildmarksbadet skal fyldes op:

- Ved brug af "normal" vandslange med "standard" vandtryk i helårshus (ca. 1 time)

Når karret er fyldt over det øverste hul, stoppes vandpåfyldningen og låg eller presenning lægges på. Optænding i ovnen kan nu på begyndes.

En almindelig vandslange kan tilsluttes påfyldningsstudsens på ovnen hvilket er nemt og komfortabelt.

Behandling af vand

Biologisk vandrens

Hvis du vælger at benytte vores biologiske vandrens, vil du efter endt badning kunne genbruge vandet. Vi har fødevarerstyrelsens godkendelse på at produktet ikke forurener. Du vil derfor trygt kunne genanvende vandet til eksempelvis vanding af blomster, græsplæne, frugttræer og/eller grønsager.

Salt

Du må gerne bruge salt i dit vildmarksbad. Vi anbefaler brug af hanesæt og evt. ekstra fittings (kontakt og for råd og vejledning)

Klor

Ovnen tåler klor, men af hensyn til at undgå misfarvning, samt generelle sundheds- og miljømæssige årsager anbefaler vi IKKE brug af klor.

Optænding og benyttelse af badet

Du må ALDRIG tænde op i ovnene uden at have sikret dig at der er vand i hele systemet. For at tjekke om der er vand på, åbnes ventilen bag på ovnen kortvarigt (OBS: vandet skal være fyldt op over øverste hul). Hvis der løber vand ud af ventilen, er der vand i hele systemet.

Under optænding skal askeskuffen stå 10 cm åben. Når ilden har fået fat, lukkes askeskuffen til så den nu kun har 2 - 3 cm åbning. Ovnlågen skal altid holdes lukket.

Vi anbefaler du benytter ovntørret brænde fra Cold Hawaii Vildmarksbad. Med ovntørret træ undgår du sort røg.

Der må ikke bruges briketter da ovnen risikerer at revne, sker dette dækker garantien ikke. Det kan beskadige ovnen at bruge uautoriserede fittings, slanger, andre materialer eller dimensioner, i de tilfælde dækker garantien ikke.

Opvarmningstid

Ø140 - Ø160 Ca. 2 timer

Ø180 Ca. 2,5 timer

Ø200 Ca. 3 timer

Forskellige forhold vil kunne have indvirkning på opvarmningstiden, eksempelvis følgende:

- Blæst og/eller temperaturer under +5 grader
- Brug af vådt træ
- Manglende påfyldning af brænde
- Manglende omrøring i vandet, hver gang du påfylder brænde
- Manglende brug af låg eller presenning
- Ovn og/eller bad er ikke 100% i vater
- Slangerne er over 100 cm, så der bliver for meget modstand
- Ovnen står vinkelret på - det må den ikke, den skal stå lige på
- Brug af brænde i eg og bøg vil forlænge opvarmningstiden med 100 - 150 %

Efter brug

Vi anbefaler, at du efter brug straks hælder vandet fra, så ovnen dermed bliver skyllet igennem, ikke tager skade og risikoen for bakteriedannelse dermed også reduceres.

Badet må ALDRIG tømmes, hvis der er flammer eller brænde i ovnens brændkammer.

Vandets holdbarhed kan forlænges ved at tilføje vores biologiske vandrens "Cold Clean"

Vedligeholdelse

Sommer

Uanset hvilken af vores modeller du har købt, fraråder vi at du lader karret stå uden vand i løbet af sommeren. Ved direkte sollys og høje temperaturer kan træet have tendens til at tørre ud. Sker dette, vil det medføre tab af vand og dermed forringelse af træets fibre og elasticitet.

Model Klitmøller, som er vores coatede serie, vil kortvarigt kunne tømmes og stå uden vand (ca. 5 - 7 dage). På denne måde forlænges bænkenes holdbarhed og eventuelle bakterier udtørres.

Vinter

Ved vejrtemperaturer under 0 grader, er det vores anbefaling at tømme karret for vand. Hvis der står vand i karret, vil der være risiko for at vandet ender i én stor isklump. Ovnen kan IKKE tømme en isklump op.

Hvis vejrtemperaturene kommer under 0 grader, må der ALDRIG stå vand i ovnen.

Vi anbefaler, at du gør ét af følgende:

- Hæld alt vandet fra badet og fra ovnen.
- Kommer frostpropper i de to huller i badet, hvorefter ventilen i ovnen åbnes og drænes for vand. Husk at tage frostpropperne ud, inden du tænder op i ovnen igen. Ovnen skal være omkranset af vand og hanerne skal drejes, inden du tænder op i ovnen, så vandet omkranser ovnen. Sker dette ikke vil ovnen kunne smelte og garantien dækker ikke, eller
- Påsætte haner på de sorte rør. Hanerne kan bestilles i vores webshop og du kan selv montere dem eller bestille os til det.

Indvendig rengøring af dit vildmarksbad

Ved rengøring benyttes koldt vand, tilført 3 dråber opvaskemiddel. Brug for eksempel en autobørste eller svamp. Skyl efter med vand.

De sorte rør skal rengøres med sæbe én gang årligt. Ovnens skylles igennem og vendes på hovedet flere gange for at alt "dovent" vand, der måtte samle sig i bunden af ovnen, kan løbe fra. Forud for genmontering tørres de sorte rør indvendigt og smøres med siliconespray eller lignende.

Et vildmarksbad må aldrig behandles på anden vis indvendigt.

Udvendig vedligeholdelse af dit vildmarksbad

Cold Hawaii Vildmarksbad skal behandles én gang årligt med træbeskyttelse. Vi anbefaler at du bruger Cold Hawaii Vildmarksbad's egen træbeskyttelse (kan bestilles i webshoppen)
Ved at bruge træbeskyttelse regelmæssigt én gang årligt, begrænser det alger.

Særligt for modellerne Esbjerg & Hvide Sande

Disse modeller kan forekomme at være utætte ved levering.

Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende:

- 1 dag: fyld karret med vand helt op til kanten
- 2 dag: efterfyld vand til det når samme sted igen

Er karret fortsat utæt løsnes metalbåndene lidt. Lad metalbåndene være løsnet i ca. 2 timer, således vandet kan flyde igennem siderne og spænd herefter metalbåndene igen.

Fyld herefter vandet op igen på dag, 2, 3, 4, 5 og 6.

Herefter bør vildmarksbadet være tæt/næsten tæt.

Hvis du mod forventning fortsat oplever utæthed, kan det skyldes at metalbåndene skal efterspændes, dette gøres med to svensknøgler.

Hvis dette ikke afhjælper utætheden, skal badet tømmes helt for vand. Metalbåndene løsnes, hvorefter der skiftevis slås let med en gummihammer på metalbåndene og spændes - ialt tre gange.

Herefter fyldes badet med vand op til kanten og badet bør være tæt efter 3 - 5 dage.

Hvis vejrtemperaturen er meget varm, kan processen dog tage længere tid.